



Kuvassa **X on pelkka sahallamme** / työmaalla ennen veistoa

X – alareunan varausveisto = Y eli seinässä mitattu hirren korkeus

Muista siis mitatessasi korjaushirsien korkeutta lisätä hirttä tilatessasi mitattuun korkeuteen pois veistetty varauksen osuus. Sekä työvaralisä.

Hirret ovat seinässä yleensä vuorotellen tyvi ja latva eri suuntiin. Tilatessa mittaa latvakorkeus ja tilaa sen mukaan.

Muista myös että hinnastossamme oleva latvakorkeus on tuotantoteknisistä syistä mitattu tuoreena kuori päällä. Joten kuivaa ja kuorittua hirttä tilatessasi, pitää myös ottaa kuorinta ja kuivaus huomioon. Yleensä hirsi madaltuu 1-2 cm kuorinnan ja kuivauksen aikana.

Toki voit tilatessasi painottaa, että antamasi latvahalkaisijatoiveet ovat kuivamittoja. Silloin hirsii kerättäessä tilaukseen, mittaamme jokaisen hirren kuivamitan ja otamme mahdollisimman lähelle oikeat.

Mikäli selitykset yllä oli moniselitteisiä, soita ihmeessä, koetan avata solmukohtia...

Marko 0400-511321